

IMPORTACION  
CLAVE: "CH"



DT890B

- \* 3 1/2 DIGITOS DE LECTURA MAXIMA 1999
- \* INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ON - OFF
- \* PROBADOR DE TRANSISTORES
- \* PROBADOR DE DIODOS
- \* PROBADOR DE CONTINUIDAD
- \* INDICADOR AUTOMATICO DE POLARIDAD MUESTRA EL CONSUMO NEGATIVO
- \* INDICADOR DE SOBRECARGA : LCD MOSTRARA UN " 1 " 0 "-1" EN EL DIGITO MAS ALTO DE LA IZQUIERDA
- \* INDICADOR DE BATERIA BAJA
- \* TIEMPO DE REACCION 2-3 X SEGUNDO
- \* OPERA CON UNA BATERIA CUADRADA DE 9V
- \* TEMPERATURA Y HUMEDAD DE OPERACION : 0°C - 40°C
- \* TEMPERATURA Y HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO : 10°C A 50°C , DEBAJO DE 70 % RH
- \* CARATULA 20 X 46 mm
- \* ACCESORIOS: CABLES, BATERIA, MANUAL DE OPERACION, EN CAJA DE CARTON

DT890C



- \* 3 1/2 DIGITOS DE LECTURA MAXIMA 1999
- \* INTERRUPTOR DE ENCENDIDO ON - OFF
- \* PROBADOR DE TRANSISTORES
- \* PROBADOR DE DIODOS
- \* PROBADOR DE CONTINUIDAD
- \* INDICADOR AUTOMATICO DE POLARIDAD MUESTRA EL CONSUMO NEGATIVO
- \* INDICADOR DE SOBRECARGA : LCD MOSTRARA UN " 1 " 0 "-1" EN EL DIGITO MAS ALTO DE LA IZQUIERDA
- \* INDICADOR DE BATERIA BAJA
- \* TIEMPO DE REACCION 2-3 X SEGUNDO
- \* OPERA CON UNA BATERIA CUADRADA DE 9V
- \* TEMPERATURA Y HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO : 40°C A 400°C , DEBAJO DE 75% RH
- \* CARATULA 26 X 61 mm
- \* ACCESORIOS: CABLES, BATERIA, MANUAL DE OPERACION, EN CAJA DE CARTON

Función		DT-890B	
Dimensión	Lar X Anc X Alt	88 x 162 x 40mm	
Peso	g	340g	
DC Voltaje (DCV)	Rango	200m/2/20/200/1000V	
	Resolución	/	
	Precisión	± 0.5%	
	Protección Sobrecarga	/	
	Impedancia	10MΩ	
AC Voltaje (ACV)	Rango	200m/2/20/200/700V	
	Resolución	/	
	Precisión	± 0.8%	
	Rango de Frecuencia	40-400Hz	
	Impedancia	10MΩ	
DC Corriente (DCA)	Rango	200u/2m/20m/200m/10A	
	Resolución	/	
	Precisión	± 0.5%	
	Protección Sobrecarga	0.2A Fusible (10A sin fusible)	
	Carga Voltaje	/	
AC Corriente (ACA)	Rango	2m/20m/200m/10A	
	Resolución	/	
	Precisión	± 1%	
	Protección Sobrecarga	0.2A Fusible (10A sin fusible)	
	Rango de Frecuencia	40-400Hz	
Resistencia (Ω)	Rango	200/2k/20k/200k/2M/20MΩ	
	Resolución	/	
	Precisión	± 0.5%	
	Protección Sobrecarga	/	
	Voltaje Abierto	/	

Función		DT-890C	
Dimensión	Lar X Anc X Alt	88 x 169 x 40mm	
Peso	g	310g	
DC Voltaje (DCV)	Rango	200m/2/20/200/1000V	
	Resolución	/	
	Precisión	± 0.5%	
	Protección Sobrecarga	/	
	Impedancia	10MΩ	
AC Voltaje (ACV)	Rango	200m/2/20/200/700V	
	Resolución	/	
	Precisión	± 0.8%	
	Rango de Frecuencia	40-400Hz	
	Impedancia	10MΩ	
DC Corriente (DCA)	Rango	2m/20m/200m/10A	
	Resolución	/	
	Precisión	± 0.8%	
	Protección Sobrecarga	0.2A Fusible (10A sin fusible)	
	Carga Voltaje	/	
AC Corriente (ACA)	Rango	2m/20m/200m/10A	
	Resolución	/	
	Precisión	± 1%	
	Protección Sobrecarga	0.2A Fusible (10A sin fusible)	
	Rango de Frecuencia	40-400Hz	
Resistencia (Ω)	Rango	200/2k/20k/200k/2M/20MΩ	
	Resolución	/	
	Precisión	± 0.8%	
	Protección Sobrecarga	250V DC/AC	
	Voltaje Abierto	/	

CODIGO NUMERO   
14VOL TSA040CH DT890B 1 PZA. 1 PZA.

CODIGO NUMERO   
14VOL TSA041CH DT890C 1 PZA. 1 PZA.