


PIN JACK SPEAKER TERMINAL




LPR 1250-0001C



LPR 6520-6000C/6521-1800C




LPV 8529-0100




LPV 1029-0400





LPR 6529-1900




PIN JACK
2Pピンジャック





PIN JACK
2Pピンジャック




PIN JACK
3Pピンジャック



PIN JACK
3Pピンジャック




PIN JACK
3Pピンジャック



LPV 1029-0200



LPV 1020-0300




LPR 1250-0101C





LPR 6520-32□□/36□□




LPR 6520-33□□/37□□




PIN JACK
S端子付3Pピンジャック




PIN JACK
4Pピンジャック



PIN JACK
4Pピンジャック



PIN JACK
2Pピンジャック




PIN JACK
4Pピンジャック



LPV 1129-0100M




LPR 1250-0301





LPR 1250-0201




LPR 1229-0200




LPR 1229-0100





PIN JACK
6Pピンジャック





PIN JACK
6Pピンジャック



PIN JACK
8Pピンジャック



PIN JACK
9Pピンジャック



PIN JACK
S端子付9Pピンジャック



LQR 0210-□□04



LQR 0410-□□09




LQR 0410-□□07



LTS 0410-□□01/□□02




LTS 0810-□□01/□□02




2P SPEAKER TERMINAL
2Pスピーカーターミナル

● 3P:LQR 0310-□□01




4P SPEAKER TERMINAL
4Pスピーカーターミナル




4P SPEAKER TERMINAL
4Pスピーカーターミナル

● 5P:LQR 0510-□□01



4P SPEAKER TERMINAL
4Pスピーカーターミナル

● DIP TYPE
● Terminal Style:
Right Angle Type LTS0410-□□02
Straight Type LTS0410-□□01



8P SPEAKER TERMINAL
8Pスピーカーターミナル

● DIP TYPE
● Terminal Style:
Right Angle Type LTS0810-□□02
Straight Type LTS0810-□□01