VI-302





PIN VERSION



ZEBRA VERSION

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
COM	COM	Y	K	N.C	N.C.	N.C.	N.C.	DP1	1E	1D	1C	DP2	2E	2D	2C	DP3	3E	3D	3C	3B	3A	3F	3G	2B	2A	2F	2G	L	1B	1A	1F	1G	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	Z	X	COM

REMARKS : N.C. = NO CONNECTION

P.C.B. LINKAGE : PIN1 & PIN40